



دستگیره و قفل دیجیتال آکام

دفترچه راهنمای

MI-6800

www.akamlock.ir

۱ - نحوه چک کردن شارژ باتری:

- صفحه کلید را لمس کنید.
- دکمه ۹ را بزنید.
- دکمه # را لمس کنید

۲ - چگونگی عملکرد در زمان اتمام باتری:

- درب پایین دستگیره را باز کنید.
- باتری کتابی ۹ ولت را به محل مشخص شده، اتصال دهید
- همزمان کارت/ رمز خود را وارد کنید.

۳ - چگونگی استفاده از کلید مکانیکی:

- درب پایین دستگیره را باز کنید.
- کلید را داخل قفل بچرخانید.
- سپس دستگیره را به پایین حرکت دهید.

۴ - طریقه وارد شدن با استفاده از رمز:

- صفحه کلید را لمس کنید.
- اعداد ظاهر می شوند.
- رمز خود را وارد کنید.
- سپس * را لمس کنید.

۵ - نحوه تغییر رمز در حالت سرپرستی

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه R/C را به مدت ۵ ثانیه نگهدارید
- رمز مورد نظر را وارد کنید.
- سپس دکمه # را لمس کنید

۶ - نحوه تغییر رمز در حالت نرمال:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.
- رمز سرپرستی که قبلا که قبلا از آن استفاده کردید، را بزنید.
- سپس # را بزنید
- رمز جدید را وارد کنید.
- دکمه * را بزنید. (در صورت تمایل به ثبت رمزهای بیشتر مراحل بعدی را طی کنید).
- رمز دیگری را وارد کنید
- دکمه * را نزنید.

۷ - نحوه ثبت رمز محرمانه در حالت نرمال:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- رمز محرمانه را وارد کنید.
- دکمه * را لمس کنید.

۸ - نحوه ثبت کارت در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- کارتها را یکی ،یکی جلوی قفل نگه دارید.
- دکمه * را لمس کنید.

۹ - نحوه پاک کردن همه کارتها در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- دکمه # را فشار دهید.
- رمز را وارد کنید

- دکمه # را فشار دهید.
- دکمه ۵ را لمس کنید.
- # را لمس کنید

۱۰- نحوه ثبت اثر انگشت در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- انگشت خود را روی سنسور قرار دهید.
- برای بار دوم انگشت خود را روی سنسور قرار دهید.
- این عمل را تا ۳ مرتبه تکرار کنید.
- اثر انگشت شما ثبت شد.

۱۱- نحوه پاک کردن اثر انگشتها از حافظه قفل در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- دکمه # را لمس کنید
- رمز خود را وارد کنید.
- دکمه # را لمس کنید.
- عدد ۶ را بزنید.
- دکمه # را بزنید
- اثر انگشتها از حافظه قفل پاک شد.

۱۲- نحوه تعریف اثر انگشت زمانی که درپوش سنسور خراب

است:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه 10key را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- عدد ۳ را لمس کنید.
- دکمه # را لمس کنید.

- انگشت خود را روی سنسور قرار دهید.
- ۳ مرتبه این کار را تکرار کنید.
- مراحل ثبت تکمیل شد.

۱۳- نحوه ثبت رمز در حالت سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- دکمه ۱ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز جدید را وارد کنید
- دکمه * را بزنید
- برای ثبت رمزهای بیشتر مراحل بعدی را طی کنید
- رمز دیگری وارد کنید
- دکمه * را بزنید

۱۴- نحوه تعریف کارت در حالت سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را در مدت کوتاهی فشار دهید
- کارت/رمز سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۲ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۰۱ را وارد کنید (۰۱ به عنوان نام کارت تعریف میشود)
- دکمه # را بزنید
- کارت را جلوی پنل قفل بگیرید

- در صورت تمایل به تعریف کارتهای بیشتر، مراحل زیر را طی کنید
- عدد ۰۲ را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- کارت بعدی را مقابل قفل نگه دارید
- دکمه # را بزنید
- در صورت تعریف کارتهای بیشتر نام کارتها به صورت ۰۳، ۰۲، ۰۱، ...، ۵۰ خواهد بود.

۱۵ نحوه حذف تمامی کارتها در حالت سرپرستی:

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را در مدت کوتاه فشار دهید.
- کارت/رمز مدیریت را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۵ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید

۱۶ -نحوه حذف کارتها به صورت تکی در حالت سرپرستی

- پس از گشودن درپوش باتری دکمه R/C را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید
- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۸ را بزنید
- مجدداً دکمه # را لمس کنید
- عدد متعلق به کارت را وارد نمایید (۰۲، ۰۱، ...، ۵۰)
- دکمه # را بزنید

- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۹ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد مربوط به اثر انگشت را وارد کنید.(۰۲،۰۱،۰۰،....،۱۰۰)
- دکمه # را بزنید

۲۰ نحوه تعریف رمز مهمان :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را بزنید
- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- عدد ۹ را وارد کنید
- رمز مهمان را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- مجدداً رمز مهمان را وارد کنید
- سپس # را بزنید

۲۱-تغییر رمز سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را در مدت کوتاه فشار دهید.
- دکمه # را لمس کنید
- کارت/رمز سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۰ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید

- رمز جدید سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید

۲۲ نحوه تغییر کارت سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را به مدت کوتاهی فشار دهید
- دکمه # را بزنید
- کارت/رمز سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- دکمه ۱ را بزنید
- دکمه # را بزنید
- کارت جدید سرپرستی را جلوی پنل نگه دارید
- دکمه * را بزنید.

۲۳ نحوه ورود با رمز :

- صفحه کلید را لمس کنید
- رمز را وارد کنید
- دکمه * را بزنید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید.

۲۴ نحوه ورود با کارت :

- کارت ثبت شده را جلوی قفل نگه دارید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید

۲۵ نحوه ورود با اثر انگشت:

- انگشت خود را روی سنسور اثر انگشت بگیرید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید

۲۶ نحوه باز کردن در به صورت بی صدا:

- دست خود را بصورت ۳ ثانیه روی قفل نگهدارید
- سپس رمز خود را وارد کنید
- دکمه * را لمس کنید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید

۲۷ نحوه قفل کردن در ، در حالت اتوماتیک:پ

- کافیست درب را ببندید.درب به صورت اتوماتیک قفل می شود.

۲۸ نحوه قفل کردن درب ، در حالت دستی :

- در را بسته و پنل را لمس کنید.
- دکمه ۰ را لمس کنید
- درب قفل می شود

۲۹ چگونه درب را از داخل در حالت اتوماتیک :

- درب را ببندید
- درب به صورت اتوماتیک قفل می شود.

۳۰ چگونه درب را از داخل در حالت دستی قفل کنیم:

- درب را ببندید
- دکمه قفل دستی را که در پشت قفل قرار دارد، فشار دهید
- درب قفل می شود

۳۱ چگونه، نحوه قفل شدن درب را تعیین کنیم؟ (حالت دستی

یا اتوماتیک)

- پنل قفل را لمس کنید
- دکمه # را بزنید
- رمز/کارت را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- عدد ۵ را بزنید (تنظیم حالت اتوماتیک)
- عدد ۶ را بزنید (تنظیم حالت دستی)

۳۲ تنظیم صدای قفل:

- پنل قفل را لمس کنید
- دکمه # را بزنید
- کارت/رمز خود را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۲ را برای کم کردن صدا لمس کنید
- و دکمه ۳ را برای بالا بردن صدا لمس کنید



۰۲۱-۸۸۹۸۰۰۵۸



۰۹۳۸-۴۵۴۵۷۳۴



akam_iranmilre



www.akamlock.ir



iranmilre@yahoo.com