



# دستگیره و قفل دیجیتال آکام

دفترچه راهنمای

MI-۶۸۰۰

[www.akamlock.ir](http://www.akamlock.ir)

## ۱ - نحوه چک کردن شارژ باتری:

- صفحه کلید را لمس کنید.
- دکمه ۹ را بزنید.
- دکمه # را لمس کنید

## ۲ - چگونگی عملکرد در زمان اتمام باتری:

- درب پایین دستگیره را باز کنید.
- باتری کتابی ۹ ولت را به محل مشخص شده، اتصال دهید
- همزمان کارت/ رمز خود را وارد کنید.

## ۳ - چگونگی استفاده از کلید مکانیکی:

- درب پایین دستگیره را باز کنید.
- کلید را داخل قفل بچرخانید.
- سپس دستگیره را به پایین حرکت دهید.

## ۴ - طریقه وارد شدن با استفاده از رمز:

- صفحه کلید را لمس کنید.
- اعداد ظاهر می شوند.
- رمز خود را وارد کنید.
- سپس \* را لمس کنید.

## ۵ - نحوه تغییر از حالت نرمال به حالت سرپرستی

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه R/C را به مدت ۵ ثانیه نگهدارید
- رمز را وارد کنید.
- سپس دکمه # را لمس کنید

- رمز سرپرستی دلخواه خود را وارد کرده و کلید # را بزنید
- و مجددا رمز سرپرستی را تکرار کنید.
- در نهایت کلید# را بزنید

#### ۶- نحوه تغییر از حالت سرپرستی به حالت نرمال:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه key ۱۰ را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.
- رمز سرپرستی را بزنید.
- سپس # را بزنید
- رمز دلخواه را وارد کنید.
- دکمه # را بزنید.
- رمز خود را مجددا وارد کنید
- دکمه # را بزنید.

#### ۷- نحوه ثبت رمز محرمانه در حالت نرمال:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه key ۱۰ را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- رمز دلخواه خود را وارد کنید.
- دکمه \* را لمس کنید. ( اگر نیاز به تعریف رمز دوم یا سوم و ... دارید رمزها را به ترتیب وارد کرده و بعد از هر رمز\* را بزنید)
- اگر فقط یک رمز میخواهید تعریف کنید دکمه \* را در آخر ۲ بار بزنید.

#### ۸- نحوه ثبت کارت در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه key ۱۰ را به مدت کوتاهی فشار دهید.

- کارت‌ها را یکی، یکی جلوی قفل نگه‌دارید.
- دکمه \* را لمس کنید.

#### ۹- نحوه پاک کردن همه کارت‌ها در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه key ۱۰ را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- دکمه # را فشار دهید.
- رمز را وارد کنید
- دکمه # را فشار دهید.
- دکمه ۵ را لمس کنید.
- # را لمس کنید

#### ۱۰- نحوه ثبت اثر انگشت در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه key ۱۰ را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- انگشت خود را روی سنسور قرار دهید.
- برای بار دوم انگشت خود را روی سنسور قرار دهید.
- این عمل را تا ۳ مرتبه تکرار کنید.
- اثر انگشت شما ثبت شد.
- در آخر دکمه \* را بزنید.

#### ۱۱- نحوه پاک کردن اثر انگشت‌ها از حافظه قفل در حالت نرمال :

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه key ۱۰ را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- دکمه # را لمس کنید
- رمز خود را وارد کنید.
- دکمه # را لمس کنید.
- عدد ۶ را بزنید.

- دکمه # را بزنید
- اثر انگشت ها از حافظه قفل پاک شد.

## ۱۲ نحوه تعریف اثر انگشت زمانی که درپوش سنسور خراب

است:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه key ۱۰ را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- عدد ۳ را لمس کنید.
- دکمه # را لمس کنید.
- انگشت خود را روی سنسور قرار دهید.
- ۳ مرتبه این کار را تکرار کنید.
- مراحل ثبت تکمیل شد.

## ۱۳- نحوه ثبت رمز در حالت سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- دکمه ۱ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز جدید را وارد کنید
- دکمه \* را بزنید
- برای ثبت رمزهای بیشتر مراحل بعدی را طی کنید
- رمز دیگری وارد کنید
- دکمه \* را بزنید
- برای ثبت نهایی رمزها در نهایت \* بزنید.
- حداکثر ۱۰ رمز قابل ثبت میباشد

## ۱۴ نحوه تعریف کارت در حالت سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را در مدت کوتاهی فشار دهید
- کارت/رمز سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۲ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد ۰۱ را وارد کنید (۰۱ به عنوان کد کارت تعریف میشود)
- دکمه # را بزنید
- کارت را جلوی پنل قفل بگیرید
- در صورت تمایل به تعریف کارتهای بیشتر (حداکثر تا ۵۰ عدد)،  
مراحل زیر را طی کنید
- عدد ۰۲ را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- کارت بعدی را مقابل قفل نگه دارید
- دکمه # را بزنید
- برای تعریف کارتهای بعدی از اعداد ۰۳ تا ۵۰ استفاده کنید
- در نهایت جهت تکمیل مراحل ثبت کارتها دکمه \* را بزنید.

## ۱۵ نحوه حذف تمامی کارتها در حالت سرپرستی:

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را در مدت کوتاه فشار دهید.
- کارت/رمز مدیریت را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۵ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید

- ۱۶ - نحوه حذف کارت‌ها به صورت تکی در حالت سرپرستی
- پس از گشودن درپوش باتری دکمه R/C را به مدت کوتاه فشار دهید
  - کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
  - دکمه # را لمس کنید
  - دکمه ۸ را بزنید
  - مجدداً دکمه # را لمس کنید
  - عدد متعلق به کارت را وارد نمایید (۰۲، ۰۱، ۰۰۰۰۰۰۰۵۰)
  - دکمه # را بزنید
  - در آخر \* را بزنید.

#### ۱۷ نحوه تعریف اثر انگشت در حالت سرپرستی:

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را در مدت کوتاهی فشار دهید
- کارت/رمز سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- دکمه ۳ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- عددی برای اثر انگشت خود مشخص کنید (۰۲، ۰۱، ۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰)
- دکمه # را بزنید
- انگشت خود را روی سنسور نگه دارید
- این عمل را ۳ مرتبه تکرار کنید
- برای تعریف اثر انگشت‌های بیشتر مراحل بعدی را طی کنید
- کد ۰۰۲ را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- انگشت خود را روی سنسور نگهدارید و این عمل را ۳ مرتبه تکرار کنید.

- در پایان دکمه \* را بزنید

### ۱۸- نحوه حذف تمامی اثر انگشت ها در حالت سرپرستی:

- درپوش باتری را باز کنید.
- دکمه R/C را به مدت کوتاهی فشار دهید.
- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۶ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید

### ۱۹- نحوه حذف اثر انگشت ها به صورت تکی در حالت

سرپرستی:

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را به مدت کوتاه فشار دهید
- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۹ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- عدد مربوط به اثر انگشت را وارد کنید.(۰۰۱،۰۰۲،.....،۱۰۰)
- دکمه # را بزنید سپس \* را بزنید

### ۲۰- نحوه تعریف رمز مهمان :

- صفحه کلید را لمس کنید
- دکمه # را بزنید
- کارت/کد سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید



- عدد ۹ را وارد کنید
- رمز مهمان را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- مجدداً رمز مهمان را وارد کنید
- سپس # را بزنید

## ۲۱- تغییر رمز سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را در مدت کوتاه فشار دهید.
- دکمه # را لمس کنید
- کارت/رمز سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۰ را بزنید
- دکمه # را لمس کنید
- رمز جدید سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- مجدداً رمز جدید را وارد کرده و # را بزنید

## ۲۲ نحوه تغییر کارت سرپرستی :

- درپوش باتری را باز کنید
- دکمه R/C را به مدت کوتاهی فشار دهید
- دکمه # را بزنید
- کارت/رمز سرپرستی را وارد کنید
- دکمه # را بزنید
- دکمه ۱ را بزنید
- دکمه # را بزنید

- کارت جدید سرپرستی را جلوی پنل نگه دارید (حداکثر ۳ کارت)
- دکمه\* را بزنید.

### ۲۳ نحوه ورود با رمز :

- صفحه کلید را لمس کنید
- رمز را وارد کنید
- دکمه\* را بزنید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید.

### ۲۴ نحوه ورود با کارت :

- کارت ثبت شده را جلوی قفل نگه دارید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید

### ۲۵ نحوه ورود با اثر انگشت:

- انگشت خود را روی سنسور اثر انگشت بگیرید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید

### ۲۶ نحوه باز کردن در به صورت بی صدا:

- دست خود را بصورت ۳ ثانیه روی قفل نگهدارید
- سپس رمز خود را وارد کنید
- دکمه\* را لمس کنید
- دستگیره را به سمت پایین بکشید

### ۲۷ نحوه قفل کردن در ، در حالت اتوماتیک:پ

- کافیسست درب را ببندید.درب به صورت اتوماتیک قفل می شود.

### ۲۸ نحوه قفل کردن درب ، در حالت دستی :

- در را بسته و پنل را لمس کنید.
- دکمه ۰ را لمس کنید
- درب قفل می شود

### ۲۹ چگونه درب را از داخل در حالت اتوماتیک قفل کنیم :

- درب را ببندید
- درب به صورت اتوماتیک قفل می شود.

### ۳۰ چگونه درب را از داخل در حالت دستی قفل کنیم:

- درب را ببندید
- دکمه قفل دستی را که در پشت قفل قرار دارد، فشار دهید
- درب قفل می شود

### ۳۱ چگونه، نحوه قفل شدن درب را تعیین کنیم؟( حالت دستی

#### یا اتوماتیک)

- پنل قفل را لمس کنید
- دکمه# را بزنید
- رمز/کارت را وارد کنید
- دکمه# را بزنید
- عدد ۵ را بزنید(تنظیم حالت اتوماتیک)
- عدد۶ را بزنید(تنظیم حالت دستی)

### ۳۲ نحوه ریست کردن دستگاه:

- درپوش باتری را باز کنید.

- باطری های اول و چهارم از ردیف بالا جدا کنید
- دکمه دایره ای شکل در پشت قفل را فشار دهید
- هر دو دکمه key ۱۰ و R/C را فشار دهید و باطریها را در جای خود قرار دهید
- کارت یا رمز سرپرستی را وارد کنید
- برای تکمیل عملیات ریست، دکمه # را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید

### ۳۳ - تنظیم صدای قفل:

- پنل قفل را لمس کنید
- دکمه # را بزنید
- کارت/رمز خود را وارد کنید
- دکمه # را لمس کنید
- دکمه ۲ را برای کم کردن صدا لمس کنید
- و دکمه ۳ را برای بالا بردن صدا لمس کنید



۰۲۱-۸۸۹۸۰۰۵۸



۰۹۳۸-۴۵۴۵۷۳۴



akam\_iranmilre



[www.akamlock.ir](http://www.akamlock.ir)



[iranmilre@yahoo.com](mailto:iranmilre@yahoo.com)